

MODEL	Slot Num.	AD-2850	AD-2820	AD-2810	AD-2800	AD-290V	AD-290	AD-275V	AD-275	AD-50	AD-30	AD-20	AD-10	AD-9	AD-250	LINE-10	LINE-9	DAC-60	DAC-50	DAC-40	DAC-30	DAC-20	DAC-10		
C-2800/2810/2820/2850	1	O	O	O	O	O	N	N		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
C-290/290V	1	O	O	O	O	O	N	N		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
C-2400/2410/2420/2450	1	O	O	O	O	O	N	N		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
C-275/275V	1	N	N	N	N	N	O	O		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
CX-260	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	C1	C1	C1	C1	C1	C1
C-2000/2110/2120/2150	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
C-265	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	N	N	N	N	N	N
C-250	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	O			-	-	-	-	-	-	-	
C-245	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	C2	C2	C2	C2	C2	O
E-800	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-600/650	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-530/550/560	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-408/450/460/470/480	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-406V/407	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	N	N	N	N	N	N
E-350/360/370/380	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-307/308	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	C1	C1	C1	C1	C1	C1
E-306V	1	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	N	N	N	N	N	N
E-280	2	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-213/250/260/270	1	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	O	O	O	O	O	O
E-212	1	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	N	N	N	N	N	O
E-211	1	-	-	-	-	-	-	-		O	O	O	O	O	-			O	O	N	N	N	N	N	N

O : Applicable

- : Not attachable

C1 : 2DACs are not usable

N : Not applicable

C2 : When DAC-20 is installed, other board are not usable